

# Cavalletto posteriore per moto

## Accessori

- 1PC telaio principale
- 2PCS Telaio per ruote
- 2 SET M8 Set di viti, rondelle e controdadi
- 4 ruote nere
- 2 SET M10 Set di viti, rondelle e controdadi
- 2 PZ Viti con topper in plastica
- 4 PCS Morsetto di serraggio
- 2PCS Adattatori forcella
- 2PCS Adattatori a paletta



## Istruzioni di montaggio

- Step 1: Assemblare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambi i pezzi di telaio con ruote nel telaio principale.
- Step 2: Spingere le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di fissaggio e del telaio, assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta dai morsetti di fissaggio su entrambi i lati. Quindi serrare e utilizzare strumenti per serrare con i controdadi.
- Step 3: Allentare le viti di entrambi i lati sulla parte superiore del telaio con le ruote, inserire il cinghiale e gli adattatori (adattatori a paletta o adattatori per forcella) che si adattano alla tua moto.

## Funzionamento del supporto con adattatori a paletta

1. Allentare le viti sulla parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.
2. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della motocicletta sia al centro del telaio.
3. Regola la posizione degli adattatori a paletta in modo che corrisponda alla larghezza del doppio forcellone della tua moto e quindi stringi le viti con la plastica.
4. Sollevare il cavalletto con la maniglia e posizionarlo sotto il forcellone, quindi premere il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della moto. Assicurati che gli adattatori a paletta siano aderenti al forcellone.

## Funzionamento del cavalletto con adattatori a forcella

- ⚠️ Allentare le viti sulla parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.
2. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della motocicletta sia al centro del telaio.
- ⚠️ Regola la posizione degli adattatori a forcella in modo che corrisponda ai supporti a rocchetto.